

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΠΥΡΟΥ WS1



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΕΩΣ 100 ΧΡΗΣΤΕΣ
4 ΕΩΣ 6 ΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΤΑΣ 125KHz EM
Ο ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΑ. ≤42mA
ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΧΕΤΑΙ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΑΑ. ≤50mA
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 433MHz
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΩΣ 10m ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ: -20°C ~ +60°C
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΧΕΤΑΙ 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ (ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΟΔΟΥ, REMOTE CONTROL)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

1. Ανοίγετε το καπάκι προστασίας και πιέζετε το πλήκτρο προγραμματισμού παρατεταμένα μέχρι η ενδεικτική λυχνία της ασύρματης κλειδαριάς να ενεργοποιηθεί.



ΠΛΗΚΤΡΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. Στη συνέχεια διεγείρετε τα περιφερειακά με την ακόλουθη σειρά: Μπουτόν εξόδου ή Remote Control και τελευταίο το Ασύρματο Πληκτρολόγιο.

Σημείωση: Για την διεγερση του Μπουτόν εξόδου και το Remote Control πιέζετε ένα πλήκτρο, για το Ασύρματο Πληκτρολόγιο πιέστε 0 #.

Κάθε φορά που ένα περιφερειακό προγραμματίζεται στην Ασύρματη κλειδαριά, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και ακούγεται ένας ενδεικτικός ήχος (Beep).

3. Τέλος πιέστε μια φορά στιγμιαία το πλήκτρο προγραμματισμού για να εξέλθετε. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Προσοχή: Σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε κάποιο περιφερειακό κατόπιν της ολοκλήρωσης του προγραμματισμού, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για **ΟΛΑ** τα περιφερειακά από την αρχή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να εισέλθετε στο μενού του προγραμματισμού πιέστε *Κωδικό Εγκαταστάτη#
Εργοστασιακά ο Κωδικός Εγκαταστάτη είναι: **123456**

Σε κατάσταση ηρεμίας το Ασύρματο πληκτρολόγιο δεν έχει κάποια ένδειξη. Πιέζοντας το πλήκτρο * η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει κόκκινα. Εισάγετε τον κωδικό εγκαταστάτη (123456) και πιέστε #. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει στιγμιαία πράσινη.

Σε περίπτωση που θέλετε να εξέλθετε του προγραμματισμού πιέστε το πλήκτρο * ή μετά από 30 δευτερόλεπτα εξέρχεται αυτόματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ / ΚΑΡΤΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.

Πιέστε: 0(Νέο Κωδικό)#(Επαναλάβετε Νέο Κωδικό)# (Ο Κωδικός πρέπει να είναι 6 ψηφίων).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο Κωδικός Εγκαταστάτη δεν πρέπει να ξεχαστεί! ή να γίνει λάθος κατά τη διαδικασία.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ!!!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ: Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού.

*Κωδικός Εγκαταστάτη#.

Πιέστε 1 (ID Χρήστη)#(Κωδικό)#(Επαναλάβετε τον Κωδικό)#

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.

Σημείωση: Τα ID Χρηστών μπορούν να πάρουν τιμή από 1 έως 98.
Κωδικός από 4~6 ψηφία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΩΝ: Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ID ΧΡΗΣΤΗ:

Πιέστε 1 (ID Χρήστη)# (Περάστε Μπροστά από το Card Reader την κάρτα)#.

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.

Σημείωση: Τα ID Χρηστών μπορούν να πάρουν τιμή από 6 έως 98. Τα Tag που περιέχει η συσκευασία είναι ήδη προγραμματισμένα.

Σε περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε μια κάρτα από το σύστημα, διαγράψτε το ID του χρήστη.



ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΩΝ / ΚΑΡΤΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ή ΚΑΡΤΑΣ :

Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#.

Πιέστε 2 (ID Χρήστη)#

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ:

Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#.

Πιέστε 2 (Κωδικός Εγκαταστάτη)#. Όλοι οι κωδικοί και οι κάρτες έχουν διαγραφεί.

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#.

Πιέστε 30# εάν θέλετε το σύστημα να λειτουργεί μόνο με κωδικό.

Πιέστε 31# εάν θέλετε το σύστημα να λειτουργεί και με κωδικό και με κάρτα (Ταυτόχρονα).

Πιέστε 32# εάν θέλετε το σύστημα να λειτουργεί είτε με κωδικό είτε με κάρτα. (Εργοστασιακή Ρύθμιση - Προτεινόμενη).

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ (BUZZER)

Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#.

Πιέστε 50# για ενεργοποίηση.

Πιέστε 51# για απενεργοποίηση.

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού. *Κωδικός Εγκαταστάτη#.

Πιέστε 40# για απενεργοποίηση.

Πιέστε 49# για ενεργοποίηση.

Πιέστε * για να εξέλθετε από τον Προγραμματισμό.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απελευθέρωση πύρου με χρήση κωδικού: Εισάγετε τον κωδικό σας και πιέστε # (π.χ. 1234#).

Απελευθέρωση πύρου με χρήση κάρτας: Πιέστε # και στη συνέχεια περάστε την κάρτα σας μπροστά από το Card Reader .

Απελευθέρωση πύρου με χρήση κωδικού και κάρτας: Πιέστε #περάστε την κάρτα σας μπροστά από το Card Read – εισάγεται τον κωδικό σας και πιέστε #.


Η Απελευθέρωση του πύρου μπορεί να γίνει και με τους εξής τρόπους:

- Πατώντας το πλήκτρο στο Μπουτόν εξόδου.
- Αν το σύστημα σας περιέχει Remote Control με το πλήκτρο 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πιέζοντας τον πύρο Ασφαλείας μπορείτε να απελευθερώσετε την πόρτα.

Η Ασύρματη Κλειδαριά κλειδώνει αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα (ο χρόνος Δεν μπορεί να αλλάξει).

Σε περίπτωση που θελήσετε να κλείσετε τον πύρο πιο γρήγορα από τα 5 δευτ. μπορείτε με τους εξής τρόπους:

- Πατώντας 0# από το πληκτρολόγιο
- Εάν αν το σύστημα σας περιέχει Remote Control πιέστε το πλήκτρο 

Συσκευή	Λειτουργία	Κόκκινη Ενδ. Λυχνία	Πράσινη Ενδ. Λυχνία	Ήχος (Buzzer)
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	Κατάσταση Αναμονής	-	-	-
	Απελευθέρωση Κλειδαριάς	-	Ενεργοποίηση για 3 δευτερ.	1 Κουδουνισμός
	Εισαγωγή στον Προγραμματισμό	Ενεργοποίηση για 1,5 δευτερ.	-	1 Κουδουνισμός
	Μη εξουσιοδοτημένος Κωδικός ή Κάρτα	-	-	3 Κουδουνισμοί
	Έξοδος από τον Προγραμματισμό	-	Ενεργοποίηση για 1 δευτερ.	1 Κουδουνισμός
	Λάθος Χρήση	-	-	3 Κουδουνισμοί
	Χαμηλή Στάθμη Μπαταρίας		ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ Η ΠΡΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ	3 Κουδουνισμοί όταν πιέζετε οποιοδήποτε πλήκτρο
	Προγραμματισμός Περιφερειακών	Ενεργοποιημένο	-	1 Παρατεταμένος Κουδουνισμός

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	Απελευθέρωση Κλειδαριάς	Ενεργοποίηση για 1 δευτερόλεπτο	-	2 Κουδουνισμοί
	Κλείδωμα	Ενεργοποίηση για 1 δευτερόλεπτο	-	1 Κουδουνισμός
	Υπενθύμιση Χαμηλής Στάθμης Μπαταρίας	Η Ενδεικτική Λυχνία και ο ήχος ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. (Σημείωση: Η Κλειδαριά θα απελευθερώσει αυτόματα σε περίπτωση πολύ χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Παρακαλούμε αλλάξτε τις Μπαταρίες Έγκαιρα!)		

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΟΔΟΥ



Το Μπουτόν εξόδου διαθέτει στο πίσω μέρος του μια Επαφή που σε περίπτωση βραχυκυκλώματος απελευθερώνει τον πύλο (π.χ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με σύστημα θυροτηλεόρασης).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑ
Εγκαταστάτης:	(Master)	
Χρήστης 1:		
Χρήστης 2:		
Χρήστης 3:		
Χρήστης 4:		